Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:08

Link do produktu: https://www.tonerico.pl/zamiennik-brother-dr-2000-beben-12-000stron-p-111.html



Zamiennik Brother DR-2000 bęben 12 000stron

Cena brutto	**49,00 zł**
Cena netto	**39,84 zł**
Cena poprzednia	~~**72,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T-DR2000**
Symbol OEM:	**DR-2000**
Wydajność Oryginału:	**12 000 stron**
Wydajność zamiennika:	**12 000 stron**
Rodzaj:	**Zespół bębna - DRUM**
Gwarancja:	**12 miesięcy**
Certyfikaty	CE ISO 9001 ISO 14001 ISO 19752 CERTIFIED YIELD

Opis produktu

Nowość na rynku !

Dzięki zastosowaniu specjalnego wałka OPC

drum nie powoduje zacierania kartek.

Obudowa druma dopasowana i kompatybilna

również z tonerami zamiennikami.

Kompatybilny z drukarkami:

Brother DCP-7010 , Brother DCP-7010 L , Brother DCP-7020 , Brother DCP-7025 , Brother Fax 2820 , Brother Fax 2820 ML , Brother Fax 2825 , Brother Fax 2825 ML , Brother Fax 2920 , Brother Fax 2920 ML ,	Brother HL-2020 , Brother HL-2030 , Brother HL-2030 R , Brother HL-2032 , Brother HL-2032 DN , Brother HL-2040 , Brother HL-2040 N , Brother HL-2040 R , Brother HL-2050 , Brother HL-2070 N , Brother HL-2070 NR ,	Brother MFC-7220 , Brother MFC-7220 N , Brother MFC-7225 N , Brother MFC-7240 , Brother MFC-7290 , Brother MFC-7420 , Brother MFC-7420 N , Brother MFC-7820 , Brother MFC-7820 N

Zespół bębna jest materiałem eksploatacyjnym i powinien być wymieniany.


Zalecamy wymienić zespół bębna przed zauważalnym pogorszeniem jakości wydruku.

Jak wyzerować licznik bębna BROTHER DR-2000 drukarka bez wyświetlacza ?

Po zainstalowaniu nowej kasety bębna w drukarce, musisz skasować licznik bębna w drukarce.
Wyzerować licznik bębna Brother DR-2000:

Na lewej górnej części korpusu drukarki tam gdzie są diody LED i ich opisy (rys. 1).

Jeśli zółta dioda obok napis "Drum" miga (rys.2.), oznacza iż bęben już wymaga wymiany.



Upewnij się, że drukarka jest włączona i miga dioda LED "drum"

Otwórz przednią pokrywę. Następnie naciśnij 4 sekundy " GO" aby zapaliły się wszystkie diody LED.

Wszystkie diody LED świecą się, zwolnij " GO" przycisk.

Nie zeruj licznik bębna, gdy chcesz zamienić tylko kasetę.

Jeśli Twojego urządzenia nie ma na liście powyżej skontaktuj się z nami

http://www.tonerico.pl/contact_us.php

pomożemy Ci w doborze odpowiedniego produktu.