



Link do produktu: <https://www.tonerico.pl/zamiennik-drum-brother-dr3400-beben-do-drukarki-hll-500051005200-dcpl-55006600-mfcl-57005750-kompatybilny-z-dr-3400-p-1073.html>



Zamiennik Drum Brother DR3400 bęben do drukarki HLL-5000/5100/5200, DCPL-5500/6600, MFCL-5700/5750 kompatybilny z DR-3400

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Cena poprzednia	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T-DR3400
Symbol OEM:	DR3400
Wydajność Oryginału:	50 000 stron A4 przy 5% zadruku.
Wydajność zamiennika:	50 000 stron A4 przy 5% zadruku.
Rodzaj:	Zespół Bebna
Kolor:	BLACK (czarny)
Gwarancja:	12 miesięcy
Certyfikaty	      Laser Toner Cartridge

Opis produktu

Kompatybilny z drukarkami:

Brother DCP-L 5500 DN	Brother HL-L 5000 D	Brother MFC-L 5700 DN
Brother DCP-L 6600 DW	Brother HL-L 5100 DN	Brother MFC-L 5700 Series
	Brother HL-L 5100 DNT	Brother MFC-L 5750 DW
	Brother HL-L 5100 DNTT	Brother MFC-L 6800 DW
	Brother HL-L 5100 Series	Brother MFC-L 6800 DWT



	Brother HL-L 5200 DW	Brother MFC-L 6800 Series
	Brother HL-L 5200 DWT	Brother MFC-L 6900 DW
	Brother HL-L 5200 Series	Brother MFC-L 6900 DWT
	Brother HL-L 6250 DN	Brother MFC-L 6900 Series
	Brother HL-L 6300 DW	
	Brother HL-L 6300 DWT	
	Brother HL-L 6300 Series	
	Brother HL-L 6400 DW	
	Brother HL-L 6400 DWT	
	Brother HL-L 6400 DWTT	
	Brother HL-L 6400 Series	

Jednostka bębna DR3400 często określana jako zespół bębna DR-3400

Instrukcja wymiany bębna w drukarce Brother seria DCP-L5500
DCP-L6600, seria HL-L5000/5100, HL-L6300/6400, seria MFC-L5700, MFC-L6800, MFC-L6900
i podobne które mają drum o symbolu Brother-DR3400

1. Otworzyć pokrywę przednią w drukarce
2. Wysunąć zespół bębna (DRUM) razem z tonerem., (na rączce jest napis DR3400)
3. Naciśnąć z boku wysuniętej "szufladki" **zielony przycisk**.
4. Usłyszymy "tł", patrzyk i delikatnie wykoszycy do góry toner z zespołu bębna DR3400.
5. Wyjąć toner który trzeba przeloczyć do nowej "szufladki" czyli zespołu bębna.
6. Po włożeniu tonera usłyszymy charakterystyczny "pstryk" **zielonego przycisku** z boku.
7. Całokil energicznie wsunąć do drukarki.
8. Przy jeszcze nie zamkniętej pokrywie przedniej zresetować licznik druma .
W drukarce z wyświetlaczem : wymiana druma -wciśnąć OK
W drukarce bez wyświetlacza: - 4 razy przycisk GO
- 9 . Zamknąć pokrywę i cieszyć się pięknymi wydrukami. :)

Pamiętaj, wymiana druma powinna zostać przeprowadzona średnio po kilku wymianach tonerów.

po wymianie zespołu bębna każdorazowo trzeba zresetować licznik w drukarce

Jeśli Twójego urządzenie nie ma na liście powyżej skontaktuj się z nami!

przejdźmy Ci w kierunku odpowiedniego produktu.

Jeśli Twójego urządzenie nie ma na liście powyżej skontaktuj się z nami!

http://www.tonerico.pl/contact_us.php

przejdźmy Ci w kierunku odpowiedniego produktu.